

Kyjovská 1984/3 142 00 PRAHA 4 Tel.: 261 264 183 Fax: 261 261 458

Technické údaje a pokyny k ošetřování Potahová látka NAPOLEON

(údaje převzaté od výrobce)

Materiálové složení	líc 100% Polyamid – NYLON®, rub	elektrostaticky nanášený
	65% Polyester, 35% bavlna, pojivo	velur
	100% akrylátový polymer	
Využitelná šíře	140 cm	
Plošná hmotnost	cca 485 g/m2, cca 680g/bm	
Odolnost v oděru	>100 000 ot Martindale	EN ISO 12947-2
Odolnost proti zahoření	cigaretový i zápalkový test,	EN-ISO 1021-1, EN-ISO
		1021-2, BS 5852 s.0,1
Ošetřování	Látka je opatřena úpravou NANOVEL, běžná zašpinění včetně inkoustu propisovací tužky lze odstranit cistou vodou. Látka vyhovuje i testu na odolnost průniku moči.	

Doporučené ošetřování látky:

Jedná se o kvalitní látku pro všeobecné použití v domácnosti i ve veřejných prostorách. Úprava NANOVEL navíc maximálně usnadňuje její čistění. Uchování pěkného vzhledu a čistoty barev každé látky přesto vyžaduje pravidelnou péči. Jako běžná údržba postačí pravidelné vysávání (použijte hubici na čalounění). Jednou až 2x do roka doporučujeme šamponování tj. vysání "na mokro" odbornou firmou extraktorem.

Případné **skvrny** je nutno vyčistit ihned! Tekutiny nejprve odsajte savým papírem, nebo čistou bílou bavlněnou látkou. K odstranění zaschlých skvrn použijte kraj ocelové lžičky, nepoužívejte nože a jiné ostré předměty, které by mohly látku poškodit! Nedojde-li k odstranění špíny, navlhčete mírně skvrnu a zkuste to znovu. Většinu ulpívajících nečistot lze odstranit pomocí jemné savé houby, nebo bílé čisté bavlněné tkaniny a čistou vodou. Lze použít i jemného roztoku neutrálního detergentu nebo jádrového mýdla na praní. Nikdy nepoužívejte prostředky na bázi organických rozpouštědel včetně lihu. Vodou lze čistit i skvrny po oleji, čokoládě a rtěnce. Nečistotu stírejte jemným tlakem, tahy směřujícími od okraje ke středu skvrny, abyste zabránili jejímu zvětšování. Zbylou tekutinu vysajte savým papírem, případné zbytky detergentu nebo mýdla odstraňte opakovaným nástřikem čistou vodou a odsátím papírovou utěrkou. Po úplném zaschnutí vysajte vysavačem a vykartáčujte jemným vlasovým kartáčem do všech stran.

Potřísnění látky **oleji a mastnými látkami** může způsobit změnu zbarvení látky, proto je nutné takové skvrny vyčistit ihned. Po vyschnutí vysajte látku vysavačem a vlas urovnějte jemným vlasovým kartáčem. Barevné změny po čištění mastných skvrn jsou obvyklé a jsou v souladu s běžnými textilními normami, proto vždy nejprve použijte jemnější metody. Před použitím čističe je třeba na kousku látky, nebo na skrytém místě vyzkoušet, zda na látce nezpůsobuje barevné změny. Po čištění skvrn na čalounění mohou zůstat na látce mapovité stopy, způsobené prachem usazeným v látce. V takovém případě je třeba čalounění celoplošně vyčistit extraktorem.

Důležité upozornění:

V každém případě po čištění nechejte látku důkladně vyschnout, než na ni poprvé usednete! Pravidelným vysáváním uchováte výrobku déle pěkný vzhled a čisté barvy.